

Solární ohřivač Solarway 70608



Návod k použití

Solární ohřivač byl navržen a vyroben podle našich nejvyšších standardů pro spolehlivost, trvanlivost, snadnost obsluhy a bezpečnost. Postupujte podle těchto pokynů a bude vyhřívat váš bazén po mnoho let. Děkujeme za nákup.

Důležité bezpečnostní informace

Varování: Instalujte ohřivač tak, aby neumožňoval přístup do bazénu pro děti.

Varování: Nemontujte na střechu nebo stojící konstrukci.

Pozor:

Solární ohřivač je určen k instalaci na zem vedle vašeho čerpadla nebo filtračního systému. Ujistěte se prosím, že instalace neumožňuje přístup dětem do bazénu. Doporučená instalace je na zem a ne na střešní nebo stojící konstrukci. Mohlo by dojít k poškození solárního ohřivače a tím i ke ztrátě záruky na produkt.

Důležité

Pozorně si přečtěte tento návod. Nedodržení těchto pokynů může způsobit újmu na zdraví nebo poškození jednotky.

NEDOVOLTE dětem obsluhovat solární ohřivač. Návod uchovejte pro další použití.

Při instalaci, práci nebo servisu filtračního systému vždy vypněte solární ohřivač.

Instalujte solární ohřivač dostatečně daleko od bazénu, aby se do něj nedostaly děti.

Při povolování jakýchkoli závitových spojů na vaší filtraci, čerpadle nebo bazénu se ujistěte zda jsou hadice filtrace zavřené nebo zablokované, aby se zabránilo průtoku vody. Snažte se udržet všechny přípojovací hadice co nejvíce rovné.

POZNÁMKA: Přes noc na bazén umístěte kryt, abyste udrželi teplotu vody v bazénu.

Jak solární ohřivač funguje:

Voda vytéká z filtrace vašeho bazénu do levého spodního rohu (vstupu) solárního zařízení. Záslepka zabudovaná do spodní sběrné trubky solárního ohřivače tlačí vodu nahoru přes levou polovinu jednotky. Když voda dosáhne horní části solárního ohřivače, teče doprava a zpět dolů pravou polovinou solárního systému. Jak voda prochází solárním ohřivačem, je ohřívána sluncem. Ohřátá voda pak vytéká z pravého dolního rohu (výstupu) solárního ohřivače a zpět do bazénu.



Kam mám umístit solární ohřivač

Zvolte tvrdý, rovný povrch. Jednotky by nikdy neměly být umístěny na střeše nebo jakékoli konstrukci. Nainstalujte solární ohřivač na zem na místo, kde bude přijímat alespoň 6 hodin přímého slunečního záření denně. Jednotky by měly být nakloněny směrem ke slunci pomocí dodaných nohou.

POZNÁMKA: Solární ohřivač se instaluje mezi filtr a vstup bazénové vody. Solární ohřivač musí být umístěn za filtrem, aby se zabránilo hromadění nečistot ve filtraci.

POZNÁMKA: Pokud solární ohřivač musí být dále od filtrace, než dovoluje délka hadic, bude nutné zakoupit delší hadici o průměru 1 1/2"

POZOR:

Ujistěte se, že VŠECHNY spoje hadic jsou těsné a hadice NEJSOU příliš zalomené nebo ohnuté. Pokud hadice netěsní, zkontrolujte VŠECHNY díly, které mají O-kroužky. NEUTAHUJTE příliš hadicové spony.

Jaké nástroje budu potřebovat


Vše, co potřebujete, je plochý nebo křížový šroubovák.

Kdy mám spustit solární ohřívač

Solární ohřívač funguje nejlépe, když svítí slunce.

Seznam dílů (standardní balení)

Označení	Popis	Počet (ks)
A	Hlavní část	1
B	1 ½" Hadice	1
C	Krycí fólie	1
D	Hliníkové nohy	2
E	1 ½" Svorky z nerez oceli	2
F	O-kroužek	2
G	Trubkové adaptéry hladké	2
H	1 ½" PVC převlečné matice	2



Instalace

Doporučujeme nabalit dostatečné množství teflonové pásky (není součástí balení) na konce všech přírub se závitem.

1. Vyjměte solární ohřívač z krabice.



2. Nasadte O-kroužek na trubkový adaptér (hladký). Připojte adaptéry k výstupním a vstupním přírubám a utáhněte je (viz vyobrazení níže)



3. Zaslepte vstupy do bazénu, aby nedošlo ke ztrátě vody při odpojování hadice.



4. Ujistěte se, že je filtrace vypnutá, aby z ní nevytékala voda při odpojení vratné hadice od zpátečky bazénu.




5. Odpojte hadici od bazénu.



6. Odpojený konec hadice vyjmutý ze zpětného vedení bazénu a připojte ke vstupu do ohřivače. Utáhněte hadicovou sponu pomocí šroubováku. (viz obrázek)



7. Připojte dodanou hadici k výstupu ze solárního ohřivače a opačný konec ke vstupu do bazénu. Utáhněte hadicovou sponu pomocí šroubováku. (viz obrázek)



8. Vyklopte hliníkové nohy a upravte jejich délku do vhodné pozice. (viz obrázek)




Poznámka: Držte konec hliníkové nohy rukou, otočte jí proti směru hodinových ručiček a poté zatáhněte. Hliníkovou nohu vytáhněte na vhodnou délku, otočte ji ve směru hodinových ručiček a zajistěte

9. Odstraňte ochrannou fólii (díl C) z průhledného krytu ohřívače



Více solárních ohřívačů může být instalováno v sérii pro větší bazény a nebo pro rychlejší topení. Chcete-li spojit více jednotek dohromady, použijte dodanou hadici a svorku, a ohřívače spojte dohromady na spodním konci.



Zazimování:

Solární ohřívač **MUSÍ BÝT PRO ZAZIMOVÁNÍ VYPUŠTĚN!** NA POŠKOZENÍ MRAZEM SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA!

Solární ohřívač uložte na teplé a suché místo pro zimní uskladnění.

Problémy a řešení

Problém	Možnosti/ Návrhy řešení
Solární ohřívač neohřívá bazén	Ujistěte se, že voda protéká solárním panelem ohřívače kontrolou průtoku na vstupu do bazénu. Používejte kryt bazénu v noci, abyste snížily tepelné ztráty. Velikost bazénu může vyžadovat přídavný solární ohřívač. Výkon ohřívače může být nedostatečný s ohledem na počasí. Přesvědčte se, že jste sejmuli krycí fólii z čela ohřívače.
Stále se objevují bubliny z přívodu vody do bazénu během provozu	Zkontrolujte těsnost spojů. Zkontrolujte průtok. Zkontrolujte, zda všechny spoje a hadice těsní.

Technické údaje:

Rozměr: 110×66×6,5 cm

Vhodné pro filtrace s průtokem max. 6 m³/hod

Objem vody v kolektoru 12ℓ

Pro bazény s objemem vody do 30 m³

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.